

Geowłóknina Poliesterowa typu ALTEX AT

Instrukcja przechowywania oraz montażu

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby uniknąć uszkodzenia rolek przy ich rozładunku, składowaniu i przenoszeniu (rolki są owinięte czarną folią). Jeżeli istnieje konieczność składowania rolek geowłókniny owiniętych w czarną folię przez dłuższy okres, rolki powinny zostać całkowicie przykryte w celu ochrony przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Bezwzględnie muszą być przechowywane w magazynie, wiacie lub pod zadaszeniem.

Podłoże, na którym ma zostać wbudowana geowłóknina, powinno być możliwie równe i zagęszczone. Wszystkie konary, krzewy i inne materiały mogące uszkodzić geowłókninę należy usunąć. Geowłókninę układa się bezpośrednio przed wbudowaniem warstwy nasypowej (nie później niż 24 godziny).

Rolkę geowłókniny należy rozwinąć na odpowiednio przygotowanym podłożu stosownie do dokumentacji projektowej. Wskazane jest, aby geowłóknina leżała płasko - bez fałd, załamania i innych nierówności. Czas, w którym narażona jest na działanie czynników atmosferycznych, powinien zostać ograniczony maksymalnie do 1-go dnia bez opakowania producenta (czarna folia).

Geowłókniny można docinać na żądany wymiar ostrym nożem lub nożyczkami.

Pasma geowłókniny można łączyć na zakładkę lub zszywać. Szerokość zakładki powinna zostać określona w obliczeniach statycznych (w zależności od stosowanego obciążenia). Sugerujemy stosowanie minimum 0,5 m zakładki w kierunku poprzecznym i 2 m zakładki na końcu rolki. Zaleca się zszywanie przy użyciu specjalnych ręcznych maszyn do szycia.